

Composants pour manipulateurs SERVOLINE

MODE D'EMPLOI SERVOAMPLIFICATEUR PROFIBUS DP

BA-100042

Edition 03/08

Indice de modification

Editions parues à ce jour:

| Edition | Remarque | Référence (version française) |
|---------|---|----------------------------------|
| 04/01 | Première édition | 507027 |
| 07/02 | Chapitre 6 - nouveau. Elimination des défauts | 507027 |
| 02/06 | Nouveau nombre d'article | BA-100042 |
| 03/08 | Nouvelle plaque signalétique | BA-100042 A |

| 1. | GENERALITES | 1-1 |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.1 | Introduction | 1-1 |
| 1.2 | Définition des fournitures du servo amplificateur | 1-1 |
| 1.3 | Risques et consignes de sécurité | 1-2 |
| 1.4 | Conformité CE (selon MRL Annexe II A) | 1-3 |
| 1.5 | Conformité UL et cUL | 1-3 |
| 1.6 | Description du produit et utilisation | 1-4 |
| 1.7 | Informations complémentaires | 1-5 |
| 1.8 | Validité du mode d'emploi | 1-5 |
| 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 | | 1-6 1-7 1-7 1-8 |
| 2. | COMPORTEMENT DU SERVO AMPLIFICATEUR | 2-9 |
| 2.1 | Mise en marche et arrêt | 2-9 |
| 2.2 | Fonction arrêt d'urgence selon EN60204 (VDE 0113) | 2-10 |
| 2.3 | Frein d'arrêt moteur (uniquement servo axe vertical SVA) et SVE-130) | 2-11 |
| 3. | INSTALLATION | 3-12 |
| 3.1 | Procédure | 3-12 |
| 3.2 | Montage | 3-13 |
| 3.3 | Câblage | 3-14 |
| 3.4 | Sections des câbles | 3-15 |
| 3.5 | Protection externe | 3-15 |
| 3.6 | Plan de raccordement | 3-16 |
| 3.7 | Exemple de raccordement système multi axes | 3-17 |
| 3.8 | Exemple de raccordement système maître-esclave | 3-18 |
| 4. | INTERFACES | 4-19 |
| 4.1 | Affectation des plots de connexion | 4-19 |
| 4.2 | Commutateur de référence | 4-20 |
| 4.3 4.3.1 4.3.2 | \ | 4-20 4-20 4-20 |
| 4.4 | Raccordement moteur (X9) | 4-21 |
| 4.5 4.5.1 4.5.2 | Feedback Raccordement résolveur (X2) Codeur (X1) | 4-22 4-22 4-23 |
| 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 | , , | 4-24 4-24 4-25 4-26 |

| Servo a | amplificateur (Version PROFIBUS DP) | Edition 03/08 |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| 4.7 4.7.1 4.7.2 | (10) | 4-27 4-27 4-28 |
| 4.8 | Raccordement PC, interface RS-232 (X6) | 4-29 |
| 4.9 | Interface pour mode maître-esclave, guidage codeur (X5) | 4-30 |
| 4.10 | Raccordement au SERVOSTAR™ 600 maître, niveau 5V (X5) | 4-30 |
| 5. | AFFICHAGE LED | 5-31 |
| 5.1 | Structure | 5-31 |
| 5.2 | Messages de défauts | 5-32 |
| 5.3 | Avertissements | 5-33 |
| 6. | ELIMINATION DES DEFAUTS | 6-34 |
| 7. | LISTE DES PIECES DE RECHANGE | 7-35 |
| 8. | ANNEXE | 8-36 |
| 8.1 | Abréviations | 8-36 |
| 8.2 | Glossaire | 8-37 |

1. Généralités

1.1 Introduction

Ce manuel décrit l'installation, le câblage et les interfaces du servo amplificateur version PROFIBUS DP. Vous y trouverez notamment les informations suivantes :

- Chapitre 1: Informations générales
- Chapitre 2: Comportement du servo amplificateur
- Chapitre 3: Installation
- Chapitre 4: Interfaces

Ce manuel fait partie de la documentation générale des produits $SERVOLINE^{\otimes}$. La documentation générale regroupe les documents suivants :

| | Désignation | Référence |
|---|---|-----------|
| • | Profil de communication PROFIBUS DP | BA-100041 |
| • | Logiciel Setup (version PROFIBUS DP) | BA-100043 |
| • | Servo amplificateur (version PROFIBUS DP | BA-100042 |
| • | Montage mécanique des produits SERVOLINE® | divers |

La documentation est disponible en allemand, anglais, français, italien, espagnol et suédois.

1.2 Définition des fournitures du servo amplificateur

- Manuel servo amplificateur version PROFIBUS DP
- Servo amplificateur SR600
- Carte d'extension PROFIBUS DP (montée)
- Connecteur X3, X4, X0A, X0B, X7 et X8

1.3 Risques et consignes de sécurité

Le servo amplificateur doit fonctionner **uniquement** dans un armoire de commande fermée en respectant les conditions d'environnement définies dans les "Caractéristiques techniques".

Le servo amplificateur ne doit fonctionner que sur le réseau industriel triphasé mis à la terre (réseau TN, réseau TT et neutre mis à la terre).

En cas d'utilisation du servo amplificateur dans une zone d'habitation, une zone commerciale et industrielle ainsi que dans des petites entreprises, l'utilisateur doit prendre des mesures de filtrage supplémentaires.



 Seuls des personnels qualifiés sont en droit d'exécuter des travaux tels que l'installation, la mise en service et la maintenance. Les professionnels qualifiés sont des personnes familiarisées avec la mise en place, le montage, la mise en service et l'exploitation du produit et qui possèdent les qualifications propres à l'exercice de leur activité. Le personnel qualifié est tenu de connaître et de tenir compte des normes ou directives ci-après :

IEC 364ou CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 IEC-Report 664 ou DIN VDE 0110 Directives nationales en matière de prévention des accidents ou VBG4

- Ne pas ouvrir les servo amplificateurs. Pendant le fonctionnement, tous les couvercles, tous les dispositifs de sécurité et toutes les portes des armoires de commande doivent être fermés. Il existe un risque mortel ou encore de graves dommages corporels ou matériels.
- Les servo amplificateurs contiennent des éléments exposés aux risques électrostatiques et qui peuvent être détériorés suite à une manipulation inappropriée. Eviter le contact avec des matériaux à haute isolation (fibres synthétiques, films plastiques, etc.). Poser le servo amplificateur sur un support conducteur.
- Ne jamais débrancher les connexions électriques lorsqu'elles se trouvent sous tension.
 Dans des cas défavorables, il peut se produire des arcs électriques pouvant entraîner des dommages corporels ainsi que la détérioration des contacts.
- Durant le fonctionnement, des servo amplificateurs peuvent avoir, selon leur type de protection, des parties conductrices de tension. Des bornes de gâchette et des raccords de puissance peuvent être conducteurs de tension, même lorsque le moteur ne tourne pas.
- Patienter au moins cinq minutes après avoir débranché le servo amplificateur des tensions d'alimentation avant de toucher des éléments conducteurs de tension (comme par ex. les contacts) ou de débrancher des connexions. Les condensateurs véhiculent des tensions dangereuses pendant un laps de temps allant jusqu'à cinq minutes après le débranchement des tensions d'alimentation. Par sécurité, mesurer la tension dans le circuit intermédiaire et attendre que la tension soit tombée sous les 40 V.

1.4 Conformité CE (selon MRL Annexe II A)

Pour toute livraison de servo amplificateurs au sein de la communauté européenne, le respect de la directive CEM 89/336/CEE de la CE ainsi que de la directive "Basse Tension" 72/23/CEE est obligatoire. Les servo amplificateurs ont été testés dans un laboratoire agréé dans une structure précise avec les composants système décrits dans cette documentation.

Ordonnances et normes prises en compte :

- Directive CEM 89/336/CEE
- Directive "Basse Tension" 73/23/CEE

1.5 Conformité UL et cUL

Les servo amplificateurs homologués par le certificat UL (cUL) (Underwriters Laboratories Inc.) sont conformes aux prescriptions américaines et canadiennes de lutte contre les incendies (dans ce cas UL 840 et UL 508C). La certification UL(cUL) se rapporte exclusivement à la caractéristique de la construction mécanique et électrique de l'appareil.

La directive UL 508C décrit le respect d'exigences minimales sur le plan de la construction auxquelles les appareils de conversion de puissance à fonctionnement électrique tels que les servo amplificateurs doivent satisfaire et dont l'objectif est de prévenir les risques de développement d'incendie dus à cet appareil.

La directive UL 840 décrit le respect sur le plan de la construction des distances d'isolement et des lignes de fuite d'appareils électriques et de cadres de montage.

Ordonnances et normes prises en compte :

- UL 508C
- UL 840

Fabricant

Seidel Servo Drives GmbH Wacholderstrasse 40-42 D-40489 Düsseldorf Tel. +49(0)2 03/99 79 - 0 Fax +49(0)2 03/99 79 - 1 55

1.6 Description du produit et utilisation

Les servo amplificateurs sont des composants des servo axes SHA, SVA et des servo portiques cartésiens SFP qui sont conçus pour être montés dans des installations dans le secteur industriel.

Le servo amplificateur numérique est nécessaire à l'asservissement de position des produits Servoline SHA, SVA et SFP. Le servo amplificateur est utilisé via l'interface série d'un PC à l'aide du logiciel utilisateur livré avec le servo amplificateur.

Dans le cas d'un montage dans des installations / machines, la mise en exploitation du servo amplificateur suivant sa destination est interdite jusqu'à ce qu'il ait été établi que l'installation / la machine répond aux dispositions de la directive "Machines" 89/392/CEE et de la directive CEM de la CE (89/336/CEE). Veuillez également observer les normes EN 60204 et EN 292.

En ce qui concerne la directive "Basse Tension" 73/23/CEE, on utilise, pour les servo amplificateurs, les normes harmonisée de la série EN 50178 en liaison avec les normes EN 60439-1, EN 60146 et EN 60204.

Le respect des valeurs limites de l'installation / la machine fixées par la législation CEM incombe au constructeur de l'installation / de la machine. Les remarques en matière de conformité de l'installation à la CEM - comme la mise à la terre, la manipulation de connecteurs et la pose des câbles - sont reprises dans cette documentation.

Le constructeur de l'installation doit établir une analyse des dangers et est responsable de la sécurité fonctionnelle, mécanique et humaine de l'installation. Ceci s'applique plus particulièrement aux mouvements lancés avec les fonctions du logiciel Setup.

Il faut que le contact BTB "prêt à fonctionner" soit bouclé dans le circuit de sécurité de l'installation. Le circuit de sécurité, les fonctions stop et arrêt d'urgence doivent satisfaire aux exigences des normes EN60204, EN292 et VDI2853.

Avant la mise en service des servo axes, il faut procéder à quelques travaux décrits dans les modes d'emploi du servo amplificateur et des axes Servoline. Respecter les consignes de sécurité.



- Le montage, l'installation, le câblage et le **contrôle final doivent être exécutés selon** le mode d'emploi du servo amplificateur.
- Le montage, l'installation et le contrôle final doivent être exécutés selon le mode d'emploi des servo axes.

1.7 Informations complémentaires

Le présent mode d'emploi a pour but d'utiliser du servo amplificateur de façon sûre et conforme. Dans le cas où vous manqueriez d'informations pour votre cas d'application spécifique, nous vous prions de bien vouloir vous adresser au constructeur.

Lors de la demande de modes d'emploi, il est indispensable d'indiquer le numéro d'article, la désignation du produit et le numéro de série.

Ce document est disponible sur notre site Internet www.montech.com.

Fig. 1



Montech AG La Direction

U. D. Wagner

C. Wullschleger

1.8 Validité du mode d'emploi

Nos produits sont mis à jour au fur et à mesure des évolutions techniques et des connaissances pratiques. Les modes d'emploi sont mis à jour au fur et à mesure des modifications des produits. Chaque mode d'emploi porte un numéro de référence (par ex BA-100042) et un numéro d'édition (par ex. 03/2008). Le numéro de référence et le numéro d'édition sont indiqués sur la page de titre.

1.9 Caractéristiques techniques

| Sorties de signalisation numériques No de blocs de marche enregistrables Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Surveillance surcharge Rampes d'accélération Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement et de parametre. Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parametre. | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|---|--|
| (fonctionnement S1) Fusible alimentation AC FN1/2/3 6 AT (max. 20AT) Filtre de déparasitage pour l'alimentation en puissance Tension d'alimentation auxiliaire SHA, SFP, SHE (sans frein d'arrêt) Tension d'alimentation auxiliaire SVA, SVE (avec frein d'arrêt) 1) Fusible alimentation 24V FH1/2 Filtre de déparasitage pour la tension d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques Filtre de déparasitage pour la tension d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques Forties de signalisation numériques Sorties de signalisation numériques Nombre d'entrées numériques Vopen Collector Nob de blocs de marche enregistrables Nombre d'estries numériques Vopen Collector Nob de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission Fonctions de réglage Fonctions de réglage Fonctions de positionnement Fonctions de transfert de données Fonctions de transfert de données Exécution du bloc de positionnement pa pas Exécution du bloc de positionnement direct Ecture / Ecriture de blocs de positionnement et de param- Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et dregistres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordement et des signaux de puissance Raccordement et resolveur Raccordement et resolveur SubD 9 poles (prise femelle) Fonds Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (prise femelle) Fonds Fonds Imperature Fordium AT (PC) SubD 9 poles (prise femelle) Fonds Raccordements Température Fordium AT (PC) SubD 9 poles (prise femelle) Fonds Fonds Raccordements Resolveur resperature Fordium AT (PC) SubD 9 poles (prise femelle) Fonds Fondium AT (PC) Fondiu | Tension de racco | rdement | | 3 x 230V $_{(-10\%)}$ 480V $_{(+10\%)}$; 50Hz 60Hz | |
| Filtre de déparasitage pour l'alimentation en puissance Tension d'alimentation auxiliaire SHA, SFP, SHE (sans frein d'arrêt) Tension d'alimentation auxiliaire SVA, SVE (avec frein d'arrêt) Tension d'alimentation auxiliaire SVA, SVE (avec frein d'arrêt) 1) Fusible alimentation 24V FH1/2 Filtre de déparasitage pour la tension d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques Iow 0 7V / high 12 36V / 7mA, compatible automat programmable Open Collector Nb de blocs de marche enregistrables Sorties de signalisation numériques Open Collector Nb de blocs de marche enregistrables Nombre d'entrées numériques 2) 4 Nombre de sorties numériques 2) Surveillance surcharge Rampes d'accélération Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pas Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture de valeurs réelles, de registres d'état et d'ergistres d'état | | | | 1 kVA | |
| Puissance Tension d'alimentation auxiliaire SHA, SFP, SHE (sans frein d'arrêt) Tension d'alimentation auxiliaire SVA, SVE (avec frein d'arrêt) Tension d'alimentation auxiliaire SVA, SVE (avec frein d'arrêt) 1) Fusible alimentation 24V FH1/2 Filtre de déparasitage pour la tension d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques Entrées de commande numériques Open Collector Nb de blocs de marche enregistrables Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Qpen Collector Nb de blocs de marche enregistrables Nombre d'estrées numériques Qpen Collector Nb de blocs de marche enregistrables Nombre de sorties numériques Qpen Collector Nb de de signalisation numériques Qpen Collector Nb de blocs de marche enregistrables Nombre de sorties numériques Qpen Collector Nb de de sorties numériques Qpen Collector Nb de blocs de marche enregistrables Nombre de sorties numériques Qpen Collector Nb de de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187, 5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIBIVE - profil d'entraînement PROFIE Ponctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pas Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement direct Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de param- Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Raccordements des signaux de poissance Raccordements des signaux de puissance Raccordements | Fusible alimentation AC FN1/2/3 | | | 6 AT (max. 20AT) | |
| SHE (sans frein d'arrêt) Tension d'alimentation auxiliaire SVA, SVE (avec frein d'arrêt) 1) Fusible alimentation 24V FH1/2 Filtre de déparasitage pour la tension d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques Iow 0 7V / high 12 36V / 7mA, compatible automat programmable Sorties de signalisation numériques Open Collector Nb de blocs de marche enregistrables Nombre d'entrées numériques 2) Nombre d'entrées numériques 2) Surveillance surcharge Rampes d'accélération Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entrainement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de position/ Fonctionnement pa- pas Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement de de param Lecture de valeurs récelles, de registres de défauts et dregistres d'état Raccordements des signaux de puissance Raccordements des signaux de puissan | | | nentation en | intégré (classe A) | |
| (avec frein d'arrêt) 1) Fusible alimentation 24V FH1/2 max. 16 AF Filtre de déparasitage pour la tension d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques low 0 7V / high 12 36V / 7mA, compatible automat programmable Sorties de signalisation numériques Open Collector Nb de blocs de marche enregistrables EEPROM 180 Nombre d'entrées numériques 2) 4 Nombre de sorties numériques 2) 2 Surveillance surcharge 1²t Rampes d'accélération Sinusoïdales² Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pa Sexécution du bloc de positionnement direct Exécution du bloc de positionnement direct Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de param Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et d'registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Power Combicon 4x4 + 1x6 pôles Raccordements les signaux de puissance Power Combicon 4x4 + 1x6 pôles Raccordement entrée résolveur SubD 9 poles (prise femelle) Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (prise femelle) Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air | | | SHA, SFP, | 24 VDC (-0% + 15 %) ; 1A | |
| Fusible alimentation 24V FH1/2 Fittre de déparasitage pour la tension d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques Entrées de signalisation numériques Sorties de signalisation numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Propribus DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIBNVE - profil d'entraînement PROFIE Proctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pas Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Evécution du bloc de positionnement direct Encture / Ecriture de blocs de positionnement et de param- Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de puissance Raccordements des signaux de puissance Raccordement set és signaux de puissance Raccordement entrée résolveur SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] Humidité relative de l'air Fitter de desas A) Intégré (classe A) Intégr | Tension d'alimen | tation auxiliaire S | SVA, SVE | 24 VDC (-0% + 15%); 3A | |
| Filtre de déparasitage pour la tension d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques Sorties de signalisation numériques Sorties de signalisation numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Nombre de sorties numériques Nombre de sorties numériques Nombre de sorties numériques Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Nombre de sorties numériques Nombre de sorties numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Nombre de sorties numériques Nombre d'entrées Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées num | (avec frein d'arrê | et) | 1) | | |
| d'alimentation auxiliaire Entrées de commande numériques Sorties de signalisation numériques Sorties de signalisation numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties numériques Sinusoïdales² Rampes d'accélération Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de positionnement pas Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et diregistres d'état Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] Humidité relative de l'air Va de saise de commande numériques Open Collector A d Nombre de sorties autorior A d A 1 x Ombicon PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids Les sans condensation | Fusible alimentat | ion 24V FH1/2 | | max. 16 AF | |
| Sorties de signalisation numériques Sorties de signalisation numériques Nombre d'entrées numériques Nombre d'entrées numériques 2) 4 Nombre de sorties numériques 2) Surveillance surcharge Rampes d'accélération Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Exécution du bloc de positionnement et de param- Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de param- Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] Humidité relative de l'air A Combicon, 18 pôles Raccordens (sub 9 poles (connecteur mâle)) | | | la tension | intégré (classe A) | |
| Nb de blocs de marche enregistrables Nombre d'entrées numériques 2) 4 Nombre de sorties numériques 2) Surveillance surcharge Rampes d'accélération Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et d'registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordement entrée résolveur Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (prise femelle) Environnement: Température [°C] Humidité relative de l'air A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Entrées de comm | nande numérique | es . | low 0 7V / high 12 36V / 7mA, compatible automate programmable | |
| Nombre d'entrées numériques 2) 4 Nombre de sorties numériques 2) 2 Surveillance surcharge 1 ² t Rampes d'accélération Sinusoïdales ² Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Ponctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pas Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande 1 x Combicon, 18 pôles Raccordement entrée résolveur SubD 9 poles (prise femelle) Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | Sorties de signali | sation numérique | es | Open Collector | |
| Nombre de sorties numériques 2) 2 Surveillance surcharge 1 ² t Rampes d'accélération Sinusoïdales ² Mode de saisie des positions de destination (PC) Teach-in, fonctionnement pas-à-pas ou saisie numérique directe via le clavier PC Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pas Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande 1 x Combicon, 18 pôles Raccordement entrée résolveur SubD 9 poles (prise femelle) Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | Nb de blocs de m | narche enregistra | bles | EEPROM 180 | |
| Surveillance surcharge Rampes d'accélération Sinusoïdales² Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pas Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de param Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Power Combicon, 18 pôles Raccordement entrée résolveur SubD 9 poles (prise femelle) Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air Sinusoïdales² Teach-in, fonctionnement pas-à-pas ou saisie numérique directe vale clavier PC Habanda 12 Mbaud Support du PROFIBUS Pedo PROFIBUS Sinus 12 Mbaud Support du PROFIBUS SubD 9 poles (positionnement pa pas Fonctions de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement è de la mémoire d | Nombre d'entrées | s numériques | 2) | 4 | |
| Rampes d'accélération Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pas Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (prise femelle) Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air Valorionnement pas-à-pas ou saisie numérique directe via le clavier PC Teach-in, fonctionnement pas-à-pas ou saisie numérique directe via le clavier PC Reach-in, fonctionnement pas-à-pas ou saisie numérique directe via le clavier PC PROFIBUS Depois de positionnement PROFIE Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement au pas de position / Fonctionnement pas de pas de positionnement pas de position / Fonctionnement pas de positionnement pas de position / Fonctionnement pas de position p | Nombre de sortie | s numériques | 2) | | |
| Mode de saisie des positions de destination (PC) Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air PROFIBUS Poles Interface positionnement pas-à-pas ou saisie numérique directe via le clavier PC PROFIBUS DP selon EN 50170 PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud \$12 Mbaud \$ | Surveillance surc | harge | | | |
| Mode de transmission PROFIBUS DP selon EN 50170 Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pa pas Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Raccordement entrée résolveur SubD 9 poles (prise femelle) Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air Selon Environnement en solve via le clavier PC PROFIBUS en solve El Solve en | Rampes d'accélération | | | Sinusoïdales ² | |
| Débit en Baud 187.5 kBaud à 12 Mbaud Support du PROFIDRIVE - profil d'entraînement PROFIE Fonctions de réglage Déplacement sur origine de position / Fonctionnement par pas Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande 1 x Combicon, 18 pôles Raccordements des signaux de puissance Power Combicon 4x4 + 1x6 pôles Raccordement entrée résolveur SubD 9 poles (prise femelle) Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | | | e destination | Teach-in, fonctionnement pas-à-pas ou saisie numérique directe via le clavier PC | |
| Fonctions de positionnement Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Fonctions de transfert de données Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] Humidité relative de l'air Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement à partir de la mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état 1 x Combicon, 18 pôles Power Combicon 4x4 + 1x6 pôles SubD 9 poles (prise femelle) SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air | Mode de transmission | | | | |
| mémoire du servo amplificateur Exécution du bloc de positionnement direct Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de parame Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Raccordement entrée résolveur SubD 9 poles (prise femelle) Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | Fonctions de régl | age | | Déplacement sur origine de position / Fonctionnement pas-à- pas | |
| Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état Raccordements des signaux de commande Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS Poids Environnement: Température [°C] Humidité relative de l'air Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres | Fonctions de pos | itionnement | | mémoire du servo amplificateur | |
| Raccordements des signaux de puissance Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS Poids [kg] Environnement: Température [°C] Humidité relative de l'air Power Combicon 4x4 + 1x6 pôles SubD 9 poles (prise femelle) SubD 9 poles (connecteur mâle) 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 + 485% sans condensation | Fonctions de transfert de données | | 3 | Lecture / Ecriture de blocs de positionnement et de paramètres Lecture de valeurs réelles, de registres de défauts et de registres d'état | |
| Raccordement entrée résolveur Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (prise femelle) SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | Raccordements of | des signaux de co | ommande | 1 x Combicon, 18 pôles | |
| Interface PC / PROFIBUS SubD 9 poles (connecteur mâle) Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | Raccordements des signaux de puissance | | uissance | Power Combicon 4x4 + 1x6 pôles | |
| Poids [kg] 2.5 Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | Raccordement entrée résolveur | | | SubD 9 poles (prise femelle) | |
| Environnement: Température [°C] 0 55 Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | Interface PC / PROFIBUS | | | SubD 9 poles (connecteur mâle) | |
| Humidité relative de l'air < 85% sans condensation | Poids | | [kg] | 2.5 | |
| | Environnement: | Température | [°C] | 0 55 | |
| Degré de pureté de l'air Degré de pollution 2 selon EN60204 / EN50178 | | Humidité relative | e de l'air | < 85% sans condensation | |
| | | Degré de pureté | é de l'air | Degré de pollution 2 selon EN60204 / EN50178 | |
| Indice de protection du servo régulateur IP 20 | Indice de protecti | on du servo régu | ılateur | IP 20 | |
| Position de montage du servo régulateur verticale (armoire de commande) | Position de montage du servo régulateur | | ulateur | verticale (armoire de commande) | |
| Dimensions (hxlxp) sans connecteur [mm] 275 x 70 x 265 | Dimensions (hxlxp) sans connecteur [mm] | | eur [mm] | 275 x 70 x 265 | |
| Durée de garantie 2 ans à partir de la date de livraison | Durée de garantie | е | | 2 ans à partir de la date de livraison | |

- 1) Le servo axe vertical est équipé d'un frein d'arrêt moteur
- 2) configurable


1.9.1 Fonction


Le servo amplificateur est ajusté à l'axe linéaire correspondant avant la livraison et fait partie intégrante de cet axe. La carte d'extension PROFIBUS est déjà montée. Par l'intermédiaire du PROFIBUS, il est possible d'exécuter aussi bien des blocs de marche à partir de la mémoire du servo amplificateur que des blocs de marche directs. Les blocs de marche sauvegardés sont démarrés par l'intermédiaire de la saisie préalable du numéro de bloc de marche et par l'intermédiaire du signal de démarrage. Dans le cas de blocs de marche directs, toutes les données des blocs de marche (position de destination, vitesse, accélération et type de bloc de marche) peuvent être transmises et démarrées directement par l'intermédiaire du PROFIBUS.


1.9.2 Modes de fonctionnement

| Régulateur de position | • | Exécution de blocs de marche |
|------------------------|---|---|
| intégré | • | Possibilité d'enregistrer 180 blocs de marche dans l' EEPROM |
| | • | Chaînage de blocs de marche |
| | • | Mouvements absolus et relatifs |
| | • | Déplacements sur origine de position |
| | • | Fonctionnement pas à pas |
| | • | Teach-In des valeurs de position |
| | | 4 registres de position (seuils de signalisation, fonction cames) |
| | | Capteur de fin de course logiciel |
| | | Fenêtre de défaut de poursuite réglable |
| | • | Fenêtre pour Message EnPosition réglable |
| | • | Rampes d'accélération et de freinage sinusoïdales² |
| | • | Surveillance surcharge I ² t |
| Fonctionnement | • | 1 maître, jusqu'à 16 esclaves |
| maître esclave | • | Résolution (transmission) réglable |
| Emulation codeur | • | Compatible ROD426 (déc./bin.) |
| | • | SSI (Gray/binaire) |

1.9.3 Dimensions








2. Comportement du servo amplificateur

2.1 Mise en marche et arrêt

Le diagramme ci-dessous représente l'ordre correct logique de mise en marche et d'arrêt du servoamplificateur.

Fig. 3



2.2 Fonction arrêt d'urgence selon EN60204 (VDE 0113)

La fonction d'arrêt d'urgence est définie par les normes EN 60204 (VDE 0113), paragraphe 9.2.5.4. Elle sert à mettre le servo axe hors service le plus rapidement possible en cas de danger.



- La fonction d'arrêt d'urgence ne doit pouvoir être déclenchée que par l'action d'une seule personne. La fonction d'arrêt d'urgence doit être prête à fonctionner et disponible à tout moment. L'utilisateur ne doit pas avoir à réfléchir pour déclencher ce dispositif.
- Le montage de servo axes horizontaux SHA, de servo axes verticaux SVA et de servo portiques cartésiens FP dans des installations / des machines n'est autorisé que si celles-ci sont protégées par des dispositifs de protection mobiles de séparation selon la norme EN 292-2 paragraphe 4.2.2.3.
- Dans le cas d'un défaut interne au servo amplificateur, le moteur ne peut plus être ralenti par un freinage guidé et il se retrouve sans couple et oscille. Tous les axes sont toutefois équipés de butées d'amortissement qui absorbent l'énergie qui survient.

Réalisation de la fonction d'arrêt d'urgence selon les normes EN 60204 (VDE 0113) catégorie 1 :

Mise hors service du moteur par déconnexion du signal Enable (borne X3/15) et de l'alimentation réseau (L1, L2, L3) et freinage électronique guidé. **L'alimentation 24 V doit être conservée**.

La déconnexion du signal Enable et de la tension d'alimentation pendant la procédure entraîne un freinage d'urgence. Le moteur freine selon la rampe de freinage d'urgence qui a été réglée et reste immobilisé, sans couple.

Les axes verticaux sont équipés d'un frein d'arrêt. Si la vitesse est inférieure à 3 % de la vitesse maximale de déplacement, le frein d'arrêt est activé par la déconnexion de sa tension d'alimentation et 100 ms plus tard, l'étage final est dévalidé. La temporisation pour la sortie du frein d'arrêt est de 5 à 10 ms.

Remise en route :

Une fois que le problème qui a entraîné la situation d'arrêt d'urgence a été résolu, l'alimentation réseau doit être connectée. En cas de présence d'un message d'erreur, il faut procéder à un reset du servo amplificateur. Sans reset préalable puis déplacement sur origine de position, il est impossible d'exécuter un bloc de marche.


2.3 Frein d'arrêt moteur (uniquement servo axe vertical SVA) et SVE-130)

Le frein d'arrêt moteur intégré est piloté directement par le servo amplificateur. Le diagramme ci-dessous montre la relation temporelle et fonctionnelle entre le signal ENABLE, la vitesse de rotation et la puissance de freinage.



Attention!

• L'excitation du frein d'arrêt moteur n'est pas sans risque pour le personnel!



Pendant la temporisation interne ENABLE de 100 ms, la vitesse de rotation théorique du servo amplificateur est ramenée en interne avec la rampe de freinage d'urgence vers 0V. La sortie de freinage se déclenche lorsqu'on atteint 3 % de la vitesse de rotation finale réglée ou au plus tard au bout de 1s.

Caractéristiques techniques

| Tension de raccordement | 24 VDC (0% + 15%) Borne X4 |
|--------------------------------|----------------------------|
| Puissance électrique | 8 W |
| Temporisation pneumatique tbrH | 15 – 20 ms |
| Temporisation de sortie tbrL | 5 – 10 ms |

3. Installation

3.1 Procédure

Les conseils ci-dessous doivent contribuer à suivre un ordre judicieux pour l'installation et le câblage, et à n'oublier aucun point. Chaque point est décrit dans les chapitres indiqués.

| Lieu de montage | Dans une armoire de commande fermée. Le lieu de montage ne doit pas contenir de substances conductrices et agressives. | → Chapitre 1.10 → Chapitre 3.2 | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Aération | Assurer une aération sans entrave du servo amplificateur et respecter la température ambiante autorisée. Maintenir les espaces libres nécessaires en dessus et en dessous du servo amplificateur. → Chapitre 1.10 → Chapitre 3.2 | | |
| Montage | Monter le servo amplificateur et le bloc d'alimentation secteur près l'un de l'autre sur la plaque de montage conductrice mise à la terre. | → Chapitre 3.2 | |
| Sélection de câble | Sélectionner des câbles selon la norme EN 60204. | → Chapitre 3.4 | |
| Mise à la terre blindage | Blindage et mise à la terre conformes à la CEM. Mise à la terre de la plaque de montage et de la CNC-GND du pilotage. | → Chapitre 3.6, 3.7, 3.8 | |
| Câblage | Poser séparément le câble de puissance et de commande Boucler le contact BTB/RTO dans le circuit de sécurité de l'installation. Raccorder les entrées de commande numériques du servo amplificateur Raccorder le câble du résolveur Raccorder la carte d'extension Raccorder l'interrupteur de référence Raccorder le câble de puissance du câble moteur. Raccorder la tension auxiliaire 24V (respecter les valeurs de tensions maximales admissibles) Raccorder la tension de puissance (respecter les valeurs de tensions maximales admissibles) | → Chapitre 4 | |
| | Monter le connecteur X8 résistance ballast | | |
| Vérification | Vérification finale du câblage réalisé sur la base des schémas de raccordement. | → Chapitre 3.6, 3.7, 3.8 | |
| | | | |

3.2 Montage




- Le servo amplificateur doit être protégé contre des sollicitations non admissibles. En particulier, aucun élément ne doit être tordu / ou aucune distance d'isolation ne doit être modifiée au cours du transport ou de la manutention. Il faut éviter de toucher des éléments électroniques et des contacts.
- Assurer une mise à la terre impeccable du servo amplificateur. N'utiliser aucune plaque de montage vernie (non conductrice).

Le servo amplificateur doit être monté dans l'armoire de commande en position verticale sur une plaque de montage conductrice et mise à la terre (zinguée) (figure 4). Le servo amplificateur et le bloc d'alimentation secteur (24 V) doivent être montés près l'un de l'autre sur la plaque de montage conductrice mise à la terre. De plus, respecter les espaces libres indiqués . Prévoir une arrivée suffisante d'air froid filtré par dessous.

Assurer de façon impérative la mise à la terre conforme du servo amplificateur avec le rail PE dans l'armoire de commande comme potentiel de référence. Sans une mise à la terre faible résistance, on ne peut pas garantir la sécurité du personnel.

Fig. 4



3.3 Câblage

Seuls des spécialistes en électrotechnique sont habilités à installer le servo amplificateur.



Conseils

- Vérifier la correspondance du servo amplificateur et du servo axe. Comparer les numéros de série. Pour le servo amplificateur, le numéro de série se trouve sur la face avant (→ chapitre 1.8), pour le servo axe horizontal, vous trouverez le numéro de série d'après le mode d'emploi du servo axe horizontal (chapitre 1.8)
- Le symbole de masse mm présent dans les schémas de raccordement signifie qu'il faut assurer dans l'armoire de commande une connexion liaison conductrice sur une surface la plus grande possible entre l'appareil signalé et la plaque de montage. Cette connexion doit pouvoir assurer la dérivation de parasites HF et il ne faut pas la confondre avec le symbole de terre (mesure de sécurité selon norme EN 60204).
- Assurez-vous que la tension nominale maximale admissible sur les raccordements L1, L2, L3 ou +DC, —DC ne soit pas dépassée de plus de 10 % même dans le cas le plus défavorable (voir EN 60204-1 paragraphe 4.3.1). Une tension trop élevée sur ces raccordements peut entraîner une détérioration du servo amplificateur.
- Utilisez le servo amplificateur seulement sur un réseau triphasé mis à la terre pour le fonctionnement des servo axes horizontaux SHA.
- La protection de l'alimentation côté AC et de l'alimentation 24 V doit être réalisée par l'utilisateur (→ chapitre 3.5).
- Installer les câbles de puissance et de commande séparés. Nous préconisons de respecter une distance de plus de 20 cm. Ainsi l'antiparasitage exigé par la loi CEM est amélioré.
- Pour les câbles à courant fort, employer une section suffisante selon la norme EN 60204
 (→ chapitre 3.4).
- Bouclez le contact prêt à fonctionner dans le circuit de sécurité de l'installation. Ce n'est que de cette manière que vous assurerez une surveillance fiable des servo amplificateurs.
- Des modifications du réglage des servo amplificateurs au moyen du logiciel utilisateur sont autorisées. Toute autre intervention non autorisée entraîne automatiquement la perte des droits de garantie.



Attention!

- Procéder toujours à l'installation et au câblage des appareils hors tension, l'alimentation en puissance et la tension auxiliaire de 24 V ou la tension de service d'un autre appareil devant être coupées.
- Assurer une sécurisation fiable de l'armoire de commande (barrière d'interdiction, panneaux de signalisation, etc.)
- Ce n'est qu'au moment de la mise en service que chaque tension individuelle sera mise en circuit.
- Ne jamais débrancher les raccords électriques du servo amplificateur sous tension. Dans le pire des cas, l'électronique peut être détériorée. Des charges résiduelles dans les condensateurs peuvent présenter des valeurs dangereuses, même 300 secondes après l'arrêt de la tension du réseau. Mesurer la tension du circuit intermédiaire (+DC/-DC) et attendre jusqu'à ce que la tension soit descendue à moins de 40V. Des bornes de gâchette et des raccords de puissance peuvent être sous tension, même lorsque le moteur ne tourne pas.

3.4 Sections des câbles

Dans le cadre de la norme EN 60204, nous recommandons pour les systèmes mono axes :


| Raccordement AC | 1,5 mm² |
|---|---|
| Circuit intermédiaire DC | 1,5 mm² |
| Câbles moteurs jusqu'à 25 m de long | Utiliser le câble moteur livré (1,5 mm², blindé) |
| Résolveur, protection thermique du moteur | Utiliser le câble résolveur livré (0,25 mm² câblé et blindé séparément) |
| Signaux de commande, RTO, DGND | 0,5 mm² |
| +24 V / XGND | max. 2,5 mm², respecter la perte de tension |

3.5 Protection externe


Fusibles ou autres :

| Alimentation AC FN1/2/3 | 6 AT (max. 20AT) |
|-------------------------|------------------|
| Alimentation 24V FH1/2 | max. 16 AF |


3.6 Plan de raccordement



3.7 Exemple de raccordement système multi axes




3.8 Exemple de raccordement système maître-esclave



4. Interfaces


4.1



4.2 Commutateur de référence

Les câbles du détecteur de proximité inductif livrés avec le servo amplificateur ont une longueur de 5 m. Le câblage du détecteur de proximité doit être effectué selon le schéma ci-dessous. Après le câblage, il convient de contrôler le fonctionnement du détecteur de proximité.






4.3 Alimentation en courant


4.3.1 Raccordement secteur (X0)

- Directement sur le réseau triphasé mis à la terre, 400V, 50Hz, filtre classe A intégré.
- Protection 6AT (par exemple fusible) par l'utilisateur.



4.3.2 Tension auxiliaire 24V (X4)

- Séparation de potentiel à partir d'un bloc d'alimentation externe 24 V DC, par exemple avec transformateur d'isolement.
- Intensité de courant requise 1A, tension 24V (-0% + 15 %) sans frein d'arrêt.
- Intensité de courant requise 3A, tension 24V (-0% + 15 %) avec frein d'arrêt
- Filtre de déparasitage classe A intégré pour l'alimentation en tension auxiliaire 24 V.




4.4 Raccordement moteur (X9)

Utiliser les câbles de raccordement livrés. Le câble de raccordement est blindé et compatible chaîne porte câble.

Les brins du câble de frein ne sont utilisés que pour l'installation d'un servo axe vertical.

| Fils | mm ² | (4x1.5 + (2 x 0,75)) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Zone de température de fonctionnement | °C | -10 / +80 |
| Diamètre extérieur | mm | 11.5 |
| Rayon de flexion mini. | mm | 120 |
| Connecteur | Moteur | 1x6- pôles, 4mm ² |
| | Amplificateur | Power Combicon 7.62 |






4.5 Feedback

4.5.1 Raccordement résolveur (X2)

Le câble du résolveur transmet les signaux du résolveur à arbre creux bipolaire et du contact de protection thermique.

Utiliser les câbles de raccordement livrés. Le câble de raccordement est blindé et compatible chaîne porte câble.

| Fils | mm ² | 4x2x0.25 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Zone de température de fonctionnement | °C | -30 / +80 |
| Diamètre extérieur | mm | 6.9 |
| Rayon de flexion mini. | mm | 60 |
| Connecteur | Moteur | 18 pôles, 2.5mm ² |
| | Amplificateur | SubD 9 pôles |




4.5.2 Codeur (X1)

Les produits SERVOLINE® peuvent être livrés en option avec un codeur multiturn sinus-cosinus.

Ce codeur sert d'unité de rétroaction au servo amplificateur pour des opérations d'entraînement nécessitant un positionnement ultra précis ou un excellent synchronisme.

Le disjoncteur thermique du moteur est raccordé au servo amplificateur par l'intermédiaire du câble du codeur ; il est exploité au niveau du servo amplificateur.



4.6 Signaux de commande

4.6.1 Entrées numériques de commande (X3)


Toutes les entrées numériques sont séparées par des coupleurs optoélectriques et sont sans potentiel par rapport au servo amplificateur.

- La logique est dimensionnée pour +24V / 7mA (compatible automate programmable)
- Niveau High de +12...30V / 7mA, niveau Low de 0...7V / 0mA

Caractéristiques techniques

| Masse de référence | Digital-GND (DGND, borne X3/18) |
|---------------------|---|
| Entrées de commande | 24V/7mA, compatible automate programmable |
| | Niveau High +12 30V/7mA |
| | Niveau Low 0 7V/0mA |
| Connecteur | Combicon 5.08 / 18 pôles, 2,5 mm ² |
| Câble | Données jusqu'à 50 m de long : 0, 5mm ² , non blindé |





4.6.1.1 Entrée validation ENABLE

Vous validez l'étage final du servo amplificateur par le signal de validation (Enable) (borne X3/15, Entrée 24V, High-active). A l'état dévalidé (signal Low), le moteur raccordé est sans couple.

4.6.1.2 Entrées numériques librement programmables

Vous pouvez utiliser les entrées numériques PSTOP / NSTOP / DIGITAL-IN1 et DIGITAL-IN2 pour déclencher des fonctions mémorisées et programmées dans le servo amplificateur.

Une liste de ces fonctions programmées se trouve dans le mode d'emploi du logiciel utilisateur.


Lorsqu'une fonction programmée est réaffectée à une entrée, le jeu de données doit être mémorisé dans l'EEPROM du servo amplificateur et l'alimentation en courant auxiliaire de 24V du servo amplificateur doit être arrêtée et mise en marche à nouveau (reset du logiciel du servo amplificateur).


4.6.2 Sorties numériques de commande (X3)

Toutes les entrées numériques sont séparées par des coupleurs optoélectriques et sont sans potentiel par rapport au servo amplificateur.

Caractéristiques techniques

| Masse de référence | Digital-GND (DGND, borne X3/18) |
|--------------------|--|
| DIGITAL-OUT 1 et 2 | Open-Collector |
| BTB/RTO | Sortie sur relais, max. 24VDC, 42VAC, 0, SA |
| Connecteur | Combicon 5,08 / 18 pôles, 2,5 mm ² |
| Câble | Données – jusqu'à 50 m de long : 0,5 mm², non blindé |





4.6.2.1 Contact "Prêt à fonctionner" BTB/RTO

L'état prêt à fonctionner (bornes X3/2 et X3/3) est signalé via un contact à relais **sans potentiel**. Le contact est **fermé** pour le servo amplificateur prêt à fonctionner, le message n'est pas influencé par le signal Enable, par la limitation l²t et par le seuil de ballast.

Tous les défauts engendrent une retombée du contact BTB et une inactivation de l'étage final. Vous trouverez une liste des messages d'erreurs dans le mode d'emploi du logiciel utilisateur.

4.6.2.2 Sorties numériques librement programmables :

Vous pouvez utiliser les sorties numériques DIGITAL-OUT1 et DIGITAL-OUT2 pour écrire en sortie des messages de fonctions mémorisées et programmées dans le servo amplificateur.

Une liste de ces fonctions programmées se trouve dans le mode d'emploi du logiciel utilisateur.

Lorsque le message d'une fonction programmée est réaffecté à une sortie, le jeu de données doit être mémorisé dans l'EEPROM du servo amplificateur et l'alimentation en courant auxiliaire de 24V du servo amplificateur doit être arrêtée et mise en marche à nouveau (reset du logiciel du servo amplificateur).



Exploitez les sorties par des bornes d'interface d'inversion (voir schéma de raccordement cidessus), comme par ex. Phönix DEK-REL-24/I/1 (temporisation de démarrage : 6ms, temporisation en cours de cycle : 16ms).


La logique décrite dans le mode d'emploi du logiciel setup (activé High ou Low) se réfère à la sortie des bornes d'interface d'inversion. Respectez les temporisations des relais utilisés!

4.6.3 Carte d'extension Profibus (X12A ou B)

La carte d'extension PROFIBUS est équipée de deux prises femelles Sub-D 9 pôles câblées en parallèle. La carte d'extension est alimentée en courant par l'intermédiaire du servo amplificateur.

Le choix des câbles, le câblage, le blindage, la fiche de raccordement du bus, la terminaison du bus et les temps de marche font l'objet d'une description dans les "Instructions de montage PROFIBUS-DP/FMS" du protocole d'utilisation PROFIBUS PNO, référence 2.111.





4.7 Emulation codeur

4.7.1 Interface capteur incrémentiel (X5)

L'interface capteur incrémentiel est livrée avec le servo amplificateur. Sélectionnez la fonction d'émulation codeur ROD (page écran «Emulation codeur»).

La position de l'arbre moteur est calculée dans le servo amplificateur à partir des signaux absolus répétitifs du résolveur. Des impulsions compatibles avec le capteur incrémentiel sont générées à partir de cette information. Au niveau du connecteur mâle SubD X5, les impulsions sont délivrées sous forme de deux signaux A et B décalés électriquement de 90° et d'une impulsion nulle.


Il est possible de régler la résolution avec le paramètre RESOLUTION dans la fenêtre émulation codeur.


256/512/1024 Impulsions/tour pour Feedback=Resolver 2048/4096 Impulsions/tour pour Feedback=EnDat

8192 Impulsions/tour pour Feedback=EnDat jusqu'à 3000 min -1 16384 Impulsions/tour pour Feedback=EnDat jusqu'à 1500 min -1

La position de l'impulsion de mise à zéro peut être réglée et sauvegardée dans l'espace d'une rotation mécanique (paramètre NI-OFFSET). En raison de la compatibilité avec des capteurs incrémentiels courants, l'impulsion de mise à zéro ne peut être fixée que dans le cas A=B=1. Les pilotes sont alimentés par une tension interne. PGND doit dans tous les cas être relié à la commande.

Description raccordement et signal de l'interface capteur incrémentiel :





Espace entre flancs a ≥ 0,8 μs

 $U_H \ge 2,0V/-20mA$

 $U_{L} \le 0.5 \text{V} + 20 \text{mA}$

Pente du signal tv ≤ 0,1 μs

Temporisation N-I-td ≤ 0,1 μs

Fréquence balayage > 160kHz

Vitesse limite pour signaux électriques capteurs 6000min⁻¹

4.7.2 Interface SSI (X5)

L'interface SSI (émulation synchrone sérielle capteur absolu) est livrée avec le servo amplificateur. Sélectionnez la fonction codeur SSI (page écran "Emulation codeur").

La position de l'arbre moteur est calculée dans le servo amplificateur à partir des signaux absolus répétitifs du résolveur. Une sortie de positionnement compatible pour le format de données des capteurs absolus SSI courants est générée à partir de cette information. Cette information 12 bits synchrone sérielle absolue répétitive est délivrée au niveau du connecteur mâle SubD X5.

24 bits sont transmis ; les 12 bits supérieurs sont mis à ZERO, les 12 bits inférieurs comportent la donnée de position.

L'interface doit être lue comme un capteur multiturn ; elle délivre cependant une donnée single turn valide. La suite de signaux peut être délivrée en format Gray (standard) ou en format binaire (paramètre CODE SSI)..

Un signal sériel est extrait de la commande, cadencé à 1,5 MHz, de façon synchronisée. Vous pouvez adapter le servo amplificateur à la cadence d'horloge de votre exploitation SSI avec le paramètre FREQUENCE SSI (200 kHz ou 1,5 MHz et inversé).


Les pilotes sont alimentés par une tension interne.

PGND doit dans tous les cas être relié à la commande.

Durée de période mini T = 600 ns

Description raccordement et signal interface SSI:

Le sens de comptage de l'interface SSI est réglé dans le sens croissant pour une rotation à droite lorsque l'on regarde l'axe moteur. - A.4.031.1/12



 $U_{H} \ge 2.0 \text{V}/-20 \text{ mA}$

4-28

 $U_1 \le 0.5V/+20mA$


4.8 Raccordement PC, interface RS-232 (X6)


Le réglage des paramètres des blocs de marche peut être exécuté par l'intermédiaire du logiciel utilisateur sur un ordinateur individuel du commerce (PC).

Relier l'interface PC (X6) du **servo amplificateur**, **les tensions d'alimentation étant coupées** via un câble modem zéro à une interface série du PC (ne pas utiliser de câble modem zéro Link!).

L'interface, isolée galvaniquement via des coupleurs optoélectriques, est placée au même potentiel que l'interface CANopen.








4.9 Interface pour mode maître-esclave, guidage codeur (X5)

Grâce à cette interface, vous pouvez connecter plusieurs amplificateurs SERVOSTAR™ 600 ensemble (mode maître-esclave). L'amplificateur esclave est paramétré à l'aide du logiciel setup (transmission électrique). La résolution (nombre d'impulsions/rotation) est réglable. AGND et DGND (borne X3) doivent être pontés!


Diagramme du signal pour codeur avec sortie RS422 :



4.10 Raccordement au SERVOSTAR™ 600 maître, niveau 5V (X5)


Grâce à cette interface, vous pouvez connecter plusieurs amplificateurs SERVOSTAR™ 600 ensemble (mode maître-esclave). Le maître peut piloter jusqu'à 16 amplificateurs esclaves par l'intermédiaire de la sortie codeur. Pour cela, on utilise le connecteur SubD X5.

Fréquence limite : 1 MHz, pente du signal tv < 0,1µs AGND et DGND (borne X3) doivent être pontés !




5. Affichage LED

5.1 Structure



5.2 Messages de défauts

Tous les défauts qui apparaissent sont affichés successivement pendant 4 cycles de clignotement.




Tous les messages de défauts entraînent une ouverture du contact BTB (prêt à fonctionner) (bornes X3/2 et X3/3), un arrêt guidé du système d'entraînement (freinage avec la rampe d'arrêt d'urgence) et une déconnexion de l'étage final du servo amplificateur (le moteur devient exempt de couple de rotation). Activation du frein d'arrêt moteur (uniquement SVA-130).

| Numéro | Désignation | Explication |
|---------|---------------------------------|--|
| F01* | Température du radiateur | Température du radiateur trop élevée. |
| | | Valeur limite réglée sur 80°C par le constructeur |
| F02* | Surtension | Surtension dans le circuit intermédiaire. |
| | | La valeur limite dépend de la tension secteur |
| F03* | Défaut de poursuite | Message du régulateur de position |
| F04 | Défaut rétroaction | Rupture de câble, court-circuit, défaut de terre |
| F05* | Sous-tension | Sous-tension dans le circuit intermédiaire |
| | | Valeur limite réglée sur 100 V par le constructeur |
| F06 | Température moteur | Sonde de température défectueuse ou température moteur trop élevée |
| | | Valeur limite réglée sur 145°C par le constructeur |
| F07 | Tension auxiliaire | Tension auxiliaire interne défectueuse |
| F08* | Survitesse | Le moteur s'emballe, vitesse élevée inadmissible |
| F09 | EEPROM | Erreur somme de contrôle |
| F10 | Flash-EPROM | Erreur somme de contrôle |
| F11 | Frein | Rupture de câble, court-circuit, défaut de terre (uniquement SVA) |
| F12 | Phase moteur | Phase moteur absente (rupture de ligne ou semblable) |
| F13* | Température interne | Température interne de l'amplificateur trop élevée |
| F14 | Etage final | Défaut dans l'étage final de puissance |
| F15 | I²t max. | Valeur maximale de l²t dépassée |
| F16* | Réseau BTB (prêt à fonctionner) | 2 ou 3 phases manquantes dans l'alimentation |
| F17 | Convertisseur A/D | Erreur de conversion analogique-numérique |
| F18 | Ballast | Erreur de ballast ou réglage incorrect |
| F19* | Phase de réseau | Une phase manquante dans l'alimentation |
| F20 | Erreur slot | Erreur matérielle de la carte d'extension (PROFIBUS) |
| F21 | Défaut handling | Erreur logicielle de la carte d'extension (PROFIBUS) |
| F22 | Mise à la terre | inactif |
| F23 | CAN Bus inactif | Interruption de communication CAN Bus |
| F24-F31 | Réservé | réservé |
| F32 | Erreur système | Le système ne réagit pas correctement |

^{* =} Ces messages d'erreur peuvent être supprimés sans démarrage à froid. Lorsqu'un seul de ces défauts apparaît et que le bouton RESET ou la fonction RESET I/O est utilisé(e), le défaut est supprimé sans démarrage à froid.

5.3 Avertissements

Tous les avertissements qui apparaissent sont affichés successivement pendant 4 cycles de clignotement.



Les incidents qui surviennent et qui n'entraînent pas la désactivation de l'étage final de l'amplificateur (le contact BTB –prêt à fonctionner- reste fermé), sont visualisés dans l'affichage LED sur la face avant sous forme d'un numéro d'avertissement codé et sont affichés sur la page écran "ETAT". Les défauts qui sont détectés par la surveillance secteur ne sont signalés qu'après la validation (enable) du servo amplificateur.

| Numéro | Désignation | Explication |
|---------|----------------------------|---|
| n01 | I ² t | Seuil de signalisation l²t dépassé. |
| n02 | Puissance ballast | Puissance ballast réglée atteinte. |
| n03* | FError | Fenêtre défaut de poursuite réglée dépassée |
| n04* | Contrôle de fonctionnement | Contrôle de fonctionnement activé (bus de terrain) |
| n05 | Phase de réseau | Phase de réseau manquante |
| n06* | Fin de course 1 logiciel | Fin de course logiciel 1 dépassée |
| n07* | Fin de course 2 logiciel | Fin de course logiciel 2 dépassée |
| n08 | Défaut bloc positionnement | Lancement d'un bloc de positionnement défectueux |
| n09 | Absence point référence | Absence de point de référence lors du lancement du bloc de positionnement |
| n10* | PSTOP | Fin de course matériel PSTOP actionné (Servo axes dans capteur de fin de course matériel) |
| n11* | NSTOP | Fin de course matériel NSTOP actionné (Servo axes dans capteur de fin de course matériel) |
| n12 | Valeurs par défaut | inactif |
| n13 | Carte d'extension | La carte d'extension (PROFIBUS) ne fonctionne pas correctement |
| n14 | HIPERFACE® | inactif |
| n15 | Défaut de table | inactif |
| n16-n31 | Réservé | Réservé |
| n32 | Firmware version Beta | Version firmware non validée |
| Α | Reset | RESET réglé sur DIGITAL IN1 |

^{* =} Ces messages d'avertissement provoquent un arrêt ciblé du système d'entraînement (freinage avec rampe de secours)

6. Elimination des défauts

Le tableau ci-dessous donne quelques conseils pour l'élimination de défauts. En fonction de votre installation et du nombre de servo axes que vous faites fonctionner, il peut exister des causes cachées de défauts. En cas de doute, veuillez nous contacter.

| N° | Défaut | Cause possible du défaut | Mesures pour éliminer les causes des défauts |
|------------|---|---|--|
| F01 | Message d'erreur Température radiateur | Dépassement température radiateur admissible | Améliorer la ventilation |
| F02 | Message d'erreur Surtension | Tension secteur trop élevée | Intégrer un transformateur |
| F03 n03 | Défaut de poursuite | Commutateur de référence mal branché Charge mécanique trop élevée | Contrôler le commutateur de référence Réduire la masse additionnelle ou le moment de la charge |
| F04 | Message d'erreur Unité de rétroaction (résolveur ou codeur) | Connecteur de rétroaction mal enfiché Câble de rétroaction rompu ou écrasé, etc. | Contrôler le connecteur Contrôler le câble |
| F05 | Message d'erreur Sous-tension | Tension réseau absente ou trop faible lorsque le servo amplificateur est validé (Enable ON) | Ne valider (Enable) le servo amplificateur que lorsque la tension réseau est branchée. Temporisation > 500 ms. (voir chapitre 2.1) |
| F06 | Message d'erreur Température du moteur | Le connecteur de l'unité de rétroaction (résolveur ou codeur) est mal branché ou le câble de rétroaction est rompu. | Visser le connecteur à fond et mettre un nouveau câble de rétroaction. |
| F07 | Message d'erreur Tension auxiliaire | La tension auxiliaire produite dans le servo amplificateur est défectueuse | Remplacer le servo amplificateur |
| F11 | Message d'erreur Frein | Court-circuit dans le câble d'alimentation du frein d'arrêt moteur Défauts sur le câble de frein | Eliminer le court-circuit Contrôler le blindage du câble de frein Remplacer le moteur |
| F13 | Message d'erreur | Frein d'arrêt moteur défectueux Température interne admissible dépassée | Améliorer la ventilation |
| 0 | Température interne | Temperature interne admissible depassee | |
| F14 | Message d'erreur Défaut étage final | Surchauffe du module étage final Module étage final défectueux Court-circuit ou défaut de terre sur câble moteur Court-circuit ou défaut de terre sur moteur | Améliorer la ventilation Remplacer le servo amplificateur Remplacer le câble moteur Remplacer le moteur |
| F15 n01 | Message d'erreur l ² t max. | Commutateur de référence mal branché Collision du servo axe contre obstacle Charge mécanique trop élevée | Contrôler le commutateur de réf. Contrôler la construction Réduire la masse additionnelle ou le moment de la charge |
| F16 | Message d'erreur BTB réseau | Validation régleur alors qu'aucune tension réseau n'était présente Absence d'au moins 2 phases réseau | Ne valider (Enable) le servo amplificateur que lorsque la tension réseau est branchée (voir chapitre 2.1) Contrôler l'alimentation réseau |
| - | Le moteur ne tourne pas | Ne pas valider le servo amplificateur Le bloc de positionnement (bloc de marche, fonctionnement pas à pas ou déplacement sur origine de position) est actif. | Mettre le signal Enable Le bloc de positionnement suivant ne peut être déclenché que lorsque le Bit 0 du PZD5 (bloc de positionnement actif) a la valeur "0" Contrôler le câble de rétroaction |
| | | Câble de rétroaction (résolveur ou codeur) rompu Câble moteur mal branché (axes multiples) Inversion phases moteur Le frein n'est pas desserré Blocage mécanique du servo axe | Contrôler le câble moteur Câbler les phases moteur correctement Contrôler la commande de freinage Effectuer un contrôle mécanique |
| - | Le moteur vibre | Blindage câble de rétroaction (résolveur ou codeur) cassé Chargement bloc données erroné (axes multiples) | Remplacer le câble de rétroaction Charger un bloc de données correct |

•

7. Liste des pièces de rechange

| Pos. | Désignation | Réf. | Fournisseur | Matériel |
|------|--|--------|-----------------------------|---|
| | Servo régulateur numérique | 506152 | Seidel Servo Drives GmbH | Divers |
| | Connecteur de remplacement pour servo régulateur | 506416 | Seidel Servo Drives GmbH | Divers |
| | Câble résolveur 5m | 506156 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble résolveur 10m | 506426 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble résolveur 15m | 506427 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble résolveur 20m | 506428 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble résolveur 25m | 506429 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble moteur 5m | 506155 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble moteur 10m | 506422 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble moteur 15m | 506423 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble moteur 20m | 506424 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Câble moteur 25m | 506425 | Seidel Servo Drives GmbH | Isolation de la gaine : PUR polyuréthane, 11Y Isolation fil : PETP polytéréphtalate, 12Y |
| | Mode d'emploi allemand | 507025 | Montech AG | Papier |
| | Mode d'emploi anglais | 507026 | Montech AG | Papier |
| | Mode d'emploi français | 507027 | Montech AG | Papier |
| | Mode d'emploi italien | 507028 | Montech AG | Papier |
| | Mode d'emploi espagnol | 507029 | Montech AG | Papier |
| | Mode d'emploi suédois | 507030 | Montech AG | Papier |
| | | | | |

8. Annexe

8.1 Abréviations

Le tableau ci-dessous donne la signification des abréviations utilisées dans ce manuel.

| BTB/RTO | Masse analogique | |
|----------|--|--|
| | Dråt à fanctionner | |
| CE | Prêt à fonctionner | |
| | Communauté Européenne | |
| CENELEC | Comité Européen de Normalisation ELECtronique | |
| CLK | Clock (signal de synchronisation) | |
| COM | Interface série d'un PC-AT | |
| DGND | Masse numérique | |
| DIN | Institut allemand de normalisation | |
| Disk | Mémoire magnétique (disquette, disque dur) | |
| EEPROM | Mémoire morte effaçable par voie électrique | |
| | Compatibilité électromagnétique | |
| | Norme européenne | |
| | Décharge d'électricité statique | |
| | Moniteur analogique | |
| | Commission Electrotechnique Internationale | |
| | Insulated Gate Bipolar Transistor (transistor bipolaire à grille isolée) | |
| | Interface incrémentielle | |
| ISO | International Standardization Organization / Organisation de | |
| | standardisation internationale | |
| LED | Diode électroluminescente | |
| MB | Megaoctet | |
| | Système d'exploitation pour PC-AT | |
| | Impulsion zéro | |
| | Fin de course (vers la gauche) | |
| | Basse tension de protection | |
| | Masse de l'interface utilisée | |
| PSTOP | Fin de course (vers la droite) | |
| PWM | Modulation d'impulsions en largeur | |
| | Mémoire volatile | |
| Rballast | Résistance ballast | |
| Rbext | Résistance ballast externe | |
| Rbint | Résistance ballast interne | |
| RES | Résolver | |
| SPS | Automate programmable | |
| | RAM statique | |
| | Interface série synchrone | |
| SW/SETP. | Valeur théorique (setpoint) | |
| | Underwriter Laboratory | |
| | Tension alternative | |
| V DC | Tension continue | |
| | Association des électrotechniciens allemands | |
| | Edition graphique avec min. 640x480 pixel | |
| | Moniteur de vitesse analogique | |
| | Masse de la tension d'alimentation 24V | |

8.2 Glossaire

| В | Bloc de marche | Paquet de données avec tous les paramètres de régulation de position requis pour un bloc de positionnement. | | |
|---|-------------------------|---|--|--|
| С | Circuit intermédiaire | Tension de puissance redressée et lissée | | |
| Е | EEPROM | Electrically Erasable and Programable Read-Only Memory | | |
| | | Mémoire électriquement effaçable dans le servo amplificateur. | | |
| | | Les données sauvegardées dans l'EEPROM ne sont pas perdues lorsque la tension auxiliaire est inactivée. | | |
| | E ² PROM | Voir EEPROM | | |
| | Enable | Signal de validation pour le servo amplificateur (+24) | | |
| F | Frein d'arrêt | Frein dans le moteur qui ne peut être utilisé que lorsque le moteur est immobilisé. | | |
| G | Format GRAY | Forme spéciale de la représentation numérique binaire | | |
| I | Impulsion nulle | Délivrée par le capteur incrémentiel une fois par rotation, sert à la mise à zéro de la machine. | | |
| | Interface ROD | Sortie de position incrémentielle | | |
| | Interface SSI | Sortie de position série cyclique absolue | | |
| | Ipeak, courant de crête | Valeur efficace du courant d'impulsion | | |
| | Irms, courant efficace | Valeur efficace du courant permanent | | |
| 0 | Opto-coupleur | Liaison optique entre deux systèmes électriquement indépendants. | | |
| R | RAM | Random Access Memory | | |
| | | Mémoire volatile dans le servo amplificateur. Les données sauvegardées dans la RAM sont perdues en cas d'inactivation de la tension auxiliaire. | | |
| | Régulateur de courant | Règle la différence entre la valeur de courant théorique et la valeur de courant réelle sur 0. | | |
| | Régulateur de position | Règle la différence entre la valeur de position théorique et la valeur de position réelle sur 0. | | |
| | Reset | Redémarrage du microprocesseur | | |
| S | Seuil I ² t | Surveillance du courant efficace Irms réellement prélevé | | |
| | | | | |